

## 1. 故障概述

室内机显示“H3”。H3 过载保护主要是防止压缩机过热损坏。

过载保护时停压缩机，压缩机停机已达 3 分钟，且故障已消除，压缩机恢复运行。


## 2. 可能故障点

- 系统异常，如冷媒泄漏、膨胀阀堵、两器脏、工作环境恶劣
- 压缩机故障
- 过载开关接线不良、松脱
- 过载保护电路故障
- 故障保护器故障，其他采用过载感温包的故障点同感温包故障。

技巧：如短时间内过载保护，检查过载保护器及接线问题；如较长时间内过载保护，根据制热效果判断系统问题。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

### § 标准化处理流程



获取更多资料

微信搜索蓝盾星球