

大金空调故障代码 u4 故障内容：室内机和室外机之间的通信故障

大金空调故障代码 u4 故障原因：

室内机与室外机、

室外机与室外机之间的连接配线短路或接反；

室外机电源关闭；

系统地址不一致；

室外机控制 P 板故障；

室内机 P 板故障

### 3.44 “U4” 室内机之间传送故障

遥控器显示	U4
适用机型	所有室内机机型 RXYQ8P ~ 48PY1C
故障检测方法	微机检查室内机与室外机之间的传送是否正常。
故障的判断条件	在某段时间内，传送未正常进行。
估计原因	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 室内与室外，室外与室外之间的传送线 F1、F2 断线、短路或接错。</li><li>■ 室外机的电源关闭 (OFF)</li><li>■ 系统地址不匹配</li><li>■ 室内机 PC 板不良</li><li>■ 室外机 PC 板不良</li></ul>

大金空调故障代码 u4 细分为两种故障：

1、U4-01：内外传送异常

2、U4-03：内机传送异常

针对以上两种情况，大金空调售后维修工程师解决办法：

1、检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

2、如更换过室内机 P 板或室外机 P 板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改，按住外机 reset 键五秒以上。

3、检查 HAP 是否闪烁？若不闪烁，检查电源电压和 P 板上的保险丝是否烧断。

4、H2P 若闪烁或 12 分钟后仍不熄灭，则检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

5、拆下室外机-室外机之间的连接线后，单个系统是否正常。