

科龙容声冰箱故障代码维修手册

显示“ERROR R”表示冷藏室感温头回路出现开路或短路；

显示“ERROR D”表示化霜感温头回路出现开路或短路。

16、BCD-191W、209W 系列感温头故障状态时的显示：

显示“E1”表示冷藏室温度传感器回路出现开路或短路；

显示“E2”表示冷藏室蒸发器温度传感器回路出现开路或短路；

显示“E3”表示冷冻室温度传感器回路出现开路或短路；

显示“E4”表示冷冻室蒸发器温度传感器回路出现开路或短路。

17、科龙容声冰箱 BCD-162A/HC、172A/HC、180A/HC、188A/HC、200A/HC、205A/HC、220A/HC、270A/HC、162AY、172AY、182AY、202AY、208AY、222AY、272AY 系列感温头故障状态时的显示：

冷藏室感温头回路出现开路或短路时，则冷藏室显示“E1”；

冷冻室感温头回路出现开路或短路时，则冷冻室显示“E2”；

化霜感温头回路出现开路或短路时，则冷藏室显示“E3”（冷冻室门打开为前提）。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球