


彩色电视接收机电路图



LOCAL COMMANDS FOR IC201

1	STANDBY	19	STANDBY
2	POWER	20	POWER
3	LINE	21	LINE
4	MODE	22	MODE
5	CH	23	CH
6	CH	24	CH
7	CH	25	CH
8	CH	26	CH
9	CH	27	CH
10	CH	28	CH
11	CH	29	CH
12	CH	30	CH
13	CH	31	CH
14	CH	32	CH
15	CH	33	CH
16	CH	34	CH
17	CH	35	CH
18	CH	36	CH

关于安全的注意事项

标有 Δ 号或涂黑的部件都是在安全上的重要部件。因此，要更换这些部件时，只能换用指定的和具有相同安全性的部件代替。

该电视机的底板有些部份为“热”底板。当维修本底板时，请在电源插头和电源插座之间使用隔离变压器。

不是专业维修人员不能随意打开机壳后盖。机器有故障要修理，需经专业维修人员检修。

注：这是基本电路图，该电路图中的各类数值都是基本数值，由于基本电路的不断改进，基本数值会有所变更。