



- (一) 标有 Δ 的部件对于电视机安全的维护有至关重要的意义, 为了维护本机的安全和使本机能正常工作, 必须使用指定品来更换这些部件。
- (二) 本线路图仅供参考, 如有更改, 不另行通知。
- (三) 所有各点的电压都是在接收彩条信号情况下, 用数字显示万用表测量得到的。
- (四) 电阻
- (1) 电阻值以欧姆表示: k=1000, M=1,000,000。
 - (2) 除另有注明: 其它所有电阻都为1/4瓦。
 - (3) 除另有注明, 其它所有电阻为碳膜电阻
(C) 固体 (MO) 氧化膜
(M) 金属膜 (W) 水泥 (F) 熔断
- (五) 电容
- (1) 电容器, 未注明单位者为 μF 。
 - (2) 除另有注明, 其它所有电容耐压都为50V。
 - (3) 除另有注明, 符号 —|— 者电容都为陶瓷电容。
(ML) 聚酯薄膜 (PP) 聚丙烯 (TA) 钽 (MP) 金属化聚酯
 - (4) 符号 —|—|— 者为电解电容器