


# 彩色電視接收機電原理圖



注意事項:  
 1. 標有 ⚡ 記號的零件都是在安全上的重要零件, 因此在更換這些零件時只能換用指定的和具有相同安全性的零件。  
 2. 由於電路的改良等原因, 因某些零件數值變更, 恕不另行通知。

- 說明:  
 (1) 2SC2536-E/F; 2SC1815-O/Y/G/R;  
 (2) 2SA2548-E/F; 2SA1015-O/Y/G/R;  
 (3) D: 1S1555; 1M4148; 1S2473; 1S2078; 05442  
 (4) 0.01 CT1-08B-2F4-63V-0.01uF-Z  
 (5) KK470; CT1-08B-2B4-63V-470uF-K  
 (6) "K"XX CL11 63V-XXXuF-K  
 (7) 200JXX; CBB22-200V-XXXuF-J  
 (8) 1500JXX; CBB12-1800V-XXXuF-J

P/N: 692-825B01-01