

三星冰箱 BCD-410DNTS 冷藏室门无法正常关闭

现象描述:

冷藏门关不严, 不能完全密封。

原因分析:

此情况一般是关门方法不正确, 关门时, 先关左门, 再关右门, 否则密封性会受到影响。

解决方法:

将冷藏门重新打开, 然后按照先左后右的顺序重新关门。



获取更多资料
微信搜索蓝领星球
SUNG